Firma:	Holenstein GmbH	**Betriebsanweisung Enteisungsgerüst**	Unterschrift: SiB Daniel Maier
Arbeitsplatz:	Betriebsgelände Hof		Datum: 01.08.2025
Tätigkeit:	Arbeiten in der Höhe		

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung und dem Umgang mit dem Enteisungsgerüst

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Abstürzen von dem Gerüst
- Umstürzen von dem Gerüst
- Abrutschen von der Treppe
- Abspringen von dem Gerüst
- Herabfallen von Gegenständen bei Arbeiten auf dem Gerüst Angefahren werden

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Beim Enteisen des Zugfahrzeuges oder des Hängers ist das Gerüst einzusetzen.
- Spreizsicherung vor dem Besteigen überprüfen.
- Auf- und Absteigen nur mit fest am Fuß sitzenden Schuhen mit flachen Absätzen und eng anliegen Arbeitsbekleidung.
- Auf- und Absteigen nur mit dem Gesicht zur Treppe; dabei sich mit mindestens einer Hand am Handlauf festhalten.
- Auf dem Gerüst nicht seitlich hinauslehnen; Kippgefahr!
- Beim Rangieren von Zugmaschinen und Hänger, darf sich keine Person auf den Enteisungsgerüst aufhalten!
- Von dem Gerüst nicht auf den Lkw / Hänger übersteigen, Kipp- und Absturz Gefahr!
- Von dem Gerüst nicht abspringen, Verletzungsgefahr beim Aufprall auf dem Boden!

Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall — Notruf intern: 8427

- Bei einem Schaden am Gerüst das Gerüst nicht benutzen und SiB/Vorgesetzten informieren
- **SiB:** ***Daniel Maier – int. DW: 8427 oder +49 (0) 7531 892 84 27 oder +41 (0) 79 5815797***

Verhalten bei Unfällen - Erste Hilfe — Notruf: 112



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen und SiB informieren
- **SiB:** ***Daniel Maier – int. DW: 8427 oder +49 (0) 7531 892 84 27 oder +41 (0) 79 5815797***

Instandhaltung, Entsorgung

- Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.