Firma:	Holenstein GmbH	**Betriebsanweisung** **Flurförderzeuge** **mit Fahrersitz oder Fahrerstand**	Unterschrift:	SiB Daniel Maier
Arbeitsplatz:	Betriebsgelände		Datum:	01.08.2025
Tätigkeit:	Arbeiten mit FFZ			

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für den Betrieb und Verkehr mit Flurförderzeugen mit Fahrersitz oder Fahrerstand auf dem gesamten Betriebsgelände durch die beauftragten Staplerfahrer.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt





- Verletzung von Personen, Beschädigung von Gegenständen/Einrichtungen
- Schwere Quetschungen durch umkippende Flurförderzeuge
- Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten
- Quetschgefahr zwischen Flurförderzeug und festen Teilen der Umgebung
- Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser (siehe spezielle Betriebsanweisung)
- Vergiftungsgefahr durch hohe Abgaskonzentration in Räumen bei Antrieb durch Verbrennungsmotor

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Täglich vor Arbeitsbeginn:

- Kontrolle des Flurförderzeugs auf erkennbare Sicherheitsmängel an Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung



Beim Betrieb:

- Benutzung nur durch beauftragte Personen (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht)
- Vorhandenes Fahrerrückhaltesystem benutzen
- Fahrzeug nur vom Fahrersitz/-stand aus in Bewegung zu setzen
- Sicherheitsschuhe tragen
- Jede Mitnahme und das Auf- und Abwärtsbefördern von Personen ist verboten
- Nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege benutzen
- Nicht mit hochgehobener Last fahren
- Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können
- Nur bei ausreichender Sicht und mit angepasster Geschwindigkeit fahren
- Nicht unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss fahren (Restalkohol)
- Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind.
- LKW, Sattelauflieger u.a. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern (Unterlegkeile)
- Anbaugeräte (z.B. Montagekorb) dürfen nur von hierin unterwiesenen Personen benutzt werden (siehe besondere Betriebsanweisung)

Beim Verlassen des Flurförderzeugs:

- Gegen unbefugte Benutzung sichern (z.B. durch Schlüssel abziehen)
- Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen

4. Verhalten bei Störungen

Notruf intern: 8427

- Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen
- Gegen weitere Benutzung sichern
- SiB/Vorgesetzten informieren

5. Erste Hilfe

Notruf: 112



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen und SiB informieren
- **SiB:** ***Daniel Maier – int. DW: 8427 oder +49 (0) 7531 892 84 27 oder +41 (0) 79 5815797***

6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte Personen