# Betriebsanweisung
## Arbeiten und Umgang mit Gabelhubwagen/Handhubwagen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Holenstein GmbH | Unterschrift: | SiB Daniel Maier |
| Arbeitsplatz: | Betriebsgelände | Datum: | 01.08.2025 |
| Tätigkeit: | Transport von Lasten | | |

## 1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten, sowie für alle Nutzer von Gabelhubwagen / Handhubwagen auf dem gesamten Betriebsgelände zum Transport von Lasten innerhalb des Betriebes auf ebenem Boden.

## 2. Gefahren für Mensch und Umwelt



- Verletzungen der Füße, durch Anfahren von Personen, Beschädigungen von Gegenständen oder Absetzen von transportierten Gütern
- Schwere Quetschungen durch umkippende Gabelhubwagen
- Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten
- Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u.a.

## 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



**Täglich vor Arbeitsbeginn:**

- Kontrolle des Gabelhubwagens auf erkennbare Sicherheitsmängel bei Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung



**Beim Betrieb:**

- Sicherheitsschuhe tragen (entsprechend den Angaben des Herstellers)
- Der Gabelhubwagen ist ausschließlich für die Verwendung auf horizontalen Verkehrswegen vorgesehen
- Die maximale Tragfähigkeit ergibt sich aus den Angaben am Wagen bzw. aus der Bedienungsanleitung
- Gerät nicht als Selbstfahrer bzw. zum Personentransport benutzen („Rollerfahren“)
- Nur für Gabelhubwagen freigegebene Verkehrswege benutzen
- Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können
- Ladebleche nur dann befahren, wenn diese ausreichende Tragfähigkeit haben, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind.

**Bei Arbeitsende:**

- Nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen
- Gabeln in die unterste Position absenken

## 4. Verhalten bei Störungen

**Notruf intern: 8427**

- Gabelhubwagen bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen
- Gegen weitere Benutzung sichern
- SiB/Vorgesetzten informieren

## 5. Erste Hilfe

**Notruf: 112**



- Ruhe bewahren
- Ersthelfer heranziehen
- Unfall melden
- Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen und SiB informieren
- **SiB:** ***Daniel Maier – int. DW: 8427 oder +49 (0) 7531 892 84 27 oder +41 (0) 79 5815797***

## 6. Instandhaltung, Entsorgung

- Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte Personen